

Frostentleerung von Aussenleitungen

**Die kalte Jahreszeit mit Temperaturen von unter null Grad im Winter verursacht immer wieder grosse Schäden an Wasser-Installationen.
Durch einfache Massnahmen können diese verhindert werden.**

Massnahmen:

Auch Ihre Installationen müssen auf diese kalten Temperaturen hin überprüft und wintersicher gemacht werden. Dies können Sie problemlos selbst erledigen. Damit ersparen Sie sich grosse Unannehmlichkeiten und Kosten. Kontrollieren Sie die folgenden Punkte Ihrer Installationen:

- Schliessen Sie alle Gartenventile und entfernen Sie eventuelle Gartenschläuche und Bewässerungseinrichtungen.
- Entfernen Sie Pumpen, Wasserspiele usw. aus den Teichanlagen in Ihrem Garten und stellen Sie deren Zuleitung ab.
- Lagern Sie diese Bewässerungseinrichtungen am besten im Keller oder in einem frostsicheren Abstellraum.
- Schliessen Sie die Absperrventile für alle nicht frostsicheren Gartenventile, Gartenduschen sowie Teich- und Schwimmbad-Zuleitungen. Diese sollten mit einem Schild "bei Frostgefahr entleeren" bezeichnet sein.
- Öffnen Sie die dafür vorgesehenen Entleerungsmöglichkeiten.
- Öffnen Sie die Gartenventile, Sie werden dabei feststellen, dass Luft eingesaugt wird. Dies ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sich die Leitung entleert. Lassen Sie diese Ventile während des Winters geöffnet.



Solche Schlauch-Rollen müssen im Winter unbedingt demontiert und entleert werden !



Konventionelles Gartenventil muss unbedingt abgestellt und entleert werden !



Modernes frostsicheres Gartenventil muss nicht abgestellt und entleert werden !